

OP 12

OP 24

Stroombegrenzer voor 12 en 24 Vdc (20 A max.)

Schakelaar (niet meegeleverd)

Moet altijd terugveren naar 0 stand (tijdelijk & pulse contact)

Stroom instellen:

Rechtsom draaien (met de klok mee) wordt de ingestelde stroom lager

Linksom draaien (tegen de klok in) wordt de ingestelde stroom hoger.

Het is raadzaam om bij het instellen van de stroom een Ampère meter/tang te gebruiken.

Mode selectie:

Door de jumper te verzetten kan er tussen pulse- en houdcontact functie worden gekozen.

Houd uitgang:

Na het geven van het stuursignaal neemt de besturing het contact over en blijft de motor lopen tot de overspanning wordt bereikt of het stopsignaal wordt gegeven (niet aan te raden ivm veiligheid)

Pulse uitgang:

Het gegeven stuursignaal is gelijk aan het uitgaande signaal en wordt onderbroken zodra overspanning wordt bereikt.

